

MONTAJ DOKÜMANI

Montaj Kılavuzu

Uygulama ekipleri için zeminin hazırlanması, kilit sistemi ve teslim öncesi kontrol adımları.



Bella Floor Aqua Akustik Laminat Parke

BFC5015 / AC5 / 4V / 10 mm

Montaj  nresi

AKLIMASYON

Paketleri uygulama yap lacak alanda yatay konumda en az 48 saat bekletin.

ALT ZEMİN

Zemin kuru, temiz, d z ve ta  y c  olmal dır. Lokal kot farklar  uygulama standard na g re giderilmelidir.

NEM KONTROL 

Mineral esaslı zeminlerde nem  l  m  yapılmal ; gerekli durumlarda uygun nem bariyeri kullan lmal dır.

GENLE ME

Duvar ve sabit eleman kenarlar nda uygun genle me bo lu u b rak lmal dır.



Notlar

BFC5015, UNILIN Angle-Angle Clip kilit sistemiyle d  enir. Entegre alt ped bulundu u i in ilave alt k yaln zca teknik gereklilik varsa de erlendirilmelidir.

Uygulama ve Teslim

DIZILIM	Chevron ve herringbone ?r?nlerde y?n ve desen plan? uygulama ?ncesinde kuru serimle kontrol edilmelidir.
KESİM	Kesimler temiz testere a?z? ile yap?lmal?; k?r?k kilitli paneller kullan?lmamal?d?r.
KONTROL	Derz a??kl???, y?zey ?izikleri, renk/doku ge?i?leri ve s?p?rgelik birle?imleri teslimden ?nce kontrol edilmelidir.
KORUMA	Montaj sonras? yo?un ?antiye trafi?i varsa y?zey nefes alabilen koruyucu ?rt? ile korunmal?d?r.